

Standard tal for Woody 6.78 Blackstar 1016		10 kw	16 kw	
01 temperatur	Kedel temperatur	70	70grader	
	Kedel Diff over	10	10grader	
	Kedel Diff under	5	5grader	
	VVB temperatur	OFF	OFFgrader	
	VVB Diff under	10	10grader	
	Pumpe start	0	0grader	
	Pumpe stop	50	50grader	
	EXT Stop Temp.	OFF	OFFGrader	
	EXT Diff Temp.	1.0	1.0Grader	
	Kontakt Vent.	1	1min	
	02 Magasin	Aktuel indhold	0	0kg
		Nulstil forbrug	NEJ	NEJ
Afstand Top		30	30	
Afstand Bund		80	80	
Autofyldning		OFF	OFF	
03 Eltænding	Brændsel	21	21sekunder	
	Eltænder Start	60	60sekunder	
	Eltænder Effekt	70	70%	
	Blæser Start	20	20% blæs	
	Blæser Midt	12	12% blæs	
	Blæser Slut	25	25% blæs	
	Max Tid	10	10min	
	Total Antal	0	0	
	Total Tid	00:00	00:00	
	Optælling Dage	00:00	00:00	
Nustill Tællere	Nej	Nej		
04 Autoberegning	Snegl Ydelse	1500	1500gram / 6 minutter	
	Auto	JA	JA	
	360s test kørsel	NEJ	NEJ	
	Skorstens træk	0	1	
	Mætning Lav	1.40	3.08%	
	Mætning Høj	14.0	22.4%	
	Ydelse	10	16kW	
	Min Effekt	10	10%	
	Max Effekt	100	100%	
	Træfyring	Nej	Nej	
	VVB max effekt	100	100%	
05 Urstyring Kedel	Ur justering	00.00	00.00	
	Periode	Off	Off	
	1.Start	Off	Off	
	2.Start	Off	Off	
	3.Start	Off	Off	
	4.Start	Off	Off	

06 Urstyring VVB	Periode	Off	Off
	1.Start	Off	Off
	2.Start	Off	Off
	3.Start	Off	Off
07 Rensning	Alm. Rens periode	10	10minuter
	Alm. Rens tid	5	5sekunder
	Alm. Rens luft	30	30%
	Kompressor kg	NEJ	NEJ
	Kompressor tid	0,1	0,1sekunder
	Kompressor vent	600	600sekunder
	Kompressor luft	100	100%
08 Iltstyring	Nej/VIS/JA	NEJ	NEJ
	Ønsket Ilt Lav	16.0	16.0%
	Ønsket Ilt Midt	12.0	12.0%
	Ønsket Ilt Høj	8.0	8.0%
	Kalibrering	0	0
	Blokerings tid	30	30minutter
	Regulerings tid	30	30sekunder
	Forstærkning P	2.00	2.00
	Forstærkning I	1.00	1.00
	Blæs Ilt Lav	10	10%
	Blæs Ilt Midt	20	20%
	Blæs Ilt Høj	30	30%
	Forstærkning piller	0.10	0.10
09 PI regulering	P-led	2.5	2.5
	I-led	0.50	0.50
	Effekt / minut	10	10%
10 Blæser	Lav	19	20%
	Midt	25	28%
	Høj	30	38%
11 Temperatur Alarm	Max skakt temperatur	70	70grader
	Min kedel temperatur	30	30grader
12 Tilbehør	Flow (L / puls)	10	10
	Pumpe	L5 NO	L5 NO
	VVB	L6 NO	L6 NO
	Kompressor	OFF	OFF
	ALARM	OFF	OFF
13 Manual styring	Udgang 1	NEJ	NEJ
	Udgang 2	NEJ	NEJ
	Udgang 3	NEJ	NEJ
	Udgang 4	NEJ	NEJ
	Udgang 5	NEJ	NEJ
	Udgang 6	NEJ	NEJ



14 Temperatur føler

Kedel	T1	NTC	NTC
Røg	T2	NTC	NTC
Retur	T3	NTC	NTC
VVB	T4	NTC	NTC
Ude	T5	NTC	NTC
Skakt	T7	NTC	NTC