


# WI-FI booster



Klipsen klikkes på WIFI modulets antenne nederste 1/3.



Rensbørsten kan bruges til at trække antennen ud bag på kedlen.



Antennen må ikke forkortes, da længden har betydning for effekten.